


645 AF

ファインダースクリーン 日本語 使用説明書

このたびは、マミヤ製品をお買い上げいただきありがとうございました。
撮影目的、あるいは被写体の条件に合わせて、ファインダースクリーンをお選びいただき、幅広い撮影にお役立てください。

Focusing Screens English Instructions

A total 2 types of Focusing Screens are available to satisfy photographer preference, subject matter, and photographic application.




SA402タイプA (マット)

全面マット 一般撮影

SA402 Type A (Matte)

All matte with Fresnel lens.
Ideal for general purpose photography.




SD402タイプA4 (方眼マット)

全面マット 複写、建造物などの撮影に最適です。


SD402 Type A4 (Checker)

All matte with Fresnel lens and perpendicular lines.
Grid pattern ideal as a compositional aid. Grid intersections also useful as reference points for perfectly registered multiple exposures.



ファインダースクリーンの交換のしかた


1. カメラからレンズを外します。
シャッターレリーズモード切り換えレバーを「L」(電源OFF)にしてからレンズを外します。
2. カメラ前面上部のスクリーン着脱レバーAをスクリーン取り外しピンセットの先端で押し上げると、ファインダースクリーンが降りてきます。
3. スクリーン取り外しピンセットで、スクリーンの突起部をはさんで、キズをつけないように取り出します。
★ミラーに手を触れたり、キズをつけたりしないでください。



4. 使用するスクリーンの突起部をスクリーン取り外しピンセットではさんで、スクリーン取り付け枠に乗せます。
5. スクリーン取り外しピンセットの先端でスクリーン取り付け枠の突起部をカチッと音がするまで持ち上げると、ファインダースクリーンはボディに固定されます。
★他の部分を強く押すとピント不良になる場合があります。

Changing The Focusing Screen

1. Remove the lens.
2. Pull the Focusing Screen Release lever A forward, as illustrated as shown, with the tweezers to release the Focusing Screen.
3. Remove the Focusing Screen from the Focusing Screen Frame by grasping the tab on the edge of the screen with tweezers as illustrated.
★Do not touch the mirror or allow it to be damaged in any way.
4. When installing the screen, pinch the protruding part of the screen using the screen holder, and put the screen on the screen frame.
5. Push up the screen frame up using the tweezers until hearing a clicking sound. The screen is now properly installed.
★Never press down on other parts as this will affect the focus function.




ファインダースクリーン取り扱い上の注意

- ファインダースクリーンはアクリル樹脂でできているため、その表面は柔らかくキズがつきやすいので、取り扱いには十分注意してください。
- ファインダースクリーンに指紋や汚れなどが付着したときは、きれいな柔らかいガーゼで拭き取ってください。絶対に溶剤は使用しないでください。また、ゴミなど付着したときは、ブローアで吹き飛ばすようにしてください。
- ナフタリンやホルマリンなど化学薬品のガスが発生する場所に長期間放置すると、ファインダースクリーンに悪影響を与えますので気をつけてください。

Caution

- ★Since the Focusing Screens' surfaces are soft and easily damaged, handle them carefully.
- ★Never touch the surface with bare fingers. Should dust settle on it, merely blow away by using a blower.
- ★If the Focusing Screen needs cleaning, send it to the nearest authorized Mamiya service center. Do not attempt to clean the surface of the Focusing Screen, as it is very delicate.



100% Recycled Paper

Mamiya-OP Co., Ltd.

仕様外觀は品質向上のために予告なく変更する場合があります。
Specifications and appearance are subject change without notice.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

For Mamiya and Bronica medium format cameras and accessories go to : www.ianbfoto.com